



Models/Modelos/Modèles
 3549LF
 Series/Series/Seria



RP12490
 Screws (Red/Blue)–Vandal Resistant
 Tornillos (Rojo/Azul)–Resistente al Maltrato
 Vis (Rouge/Bleu)–Inviolable


RP12491
 Handles w/Screws
 Manijas con Tornillos
 Manettes avec Vis

RP31705
 (1.5 GPM)
RP31705-1.2
 (1.2 GPM)
 Vandal Resistant Spray & Wrench
 Rociador Resistente al Vandalismo y Llave
 Aérateur à l'épreuve du vandalisme et Clé



RP26142
 Spout Gasket
 Empaque del Surtidor
 Joint

RP6087
 Nut & Washer
 Tuerca y Arandela
 Ecrou et Rondelle



RP73641
 End Valve Assembly–WF (with fitting)
 Ensamble de la Válvula Final (Extrema)–
 WF (con accesorio)
 Embase avec Joint Soupape–
 WF (avec raccord)

RP6060
 Bonnet Nuts
 Bonetes/Capuchones
 Chapeaux Filetés

RP24097
 1/4 Turn Stop
 Tope a un 1/4 de Giración
 Butée 1/4 de Tour

RP25513
 Stem Unit Assembly & 1/4 Turn Stop
 Ensamble de la Unidad del Vástago y
 Parada (Tope) a un 1/4 de Rotación
 Obturateur et Butée 1/4 de Tour

RP4993
 Seats & Springs
 Asientos y Resortes
 Sièges et Ressorts


RP10965
 Base w/Gasket
 Base con Empaque
 Embase avec Joint

RP6052
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP11887
 Flexible Hose
 Manguera flexible
 Tuyau souple

RP5861
 Coupling Nuts
 Tuercas de Acoplamiento
 Ecrous de Raccordement

RP6346 Complete Grid Strainer Assembly
Ensamble Completo del Colador con Rejilla
Crépine Complète



Grid Flange
 Pestaña/Reborde
 Bride de Crépine

RP6142
 Gasket
 Empaque
 Joint

RP6140
 Nut & Washer
 Tuerca y Arandela/Roldana
 Écrou et Rondelle

Tailpiece
 Tubo de Cola
 Raccord de Vidange Droit